


Zelfklevende diamantpolijstfilm

De Houtbewaarder Hewn & Hone

<p>Wit – White 60 micron Korrel 300</p>	<p>Rood – Red 45 micron Korrel 400</p>	<p>Groen – Green 30 micron Korrel 600</p>
<p>Oranje – Orange 15 micron Korrel 1200</p>	<p>Blauw – Blue 9 micron Korrel 2000</p>	<p>Geel – Yellow 6 micron Korrel 3000</p>
<p>Roze – Pink 3 micron Korrel 7000</p>	<p>Paars – Purple 1 micron Korrel 14000</p>	<p>Grijs – Grey 0,5 micron Korrel 50000</p>

Gebruiksaanwijzingen

- De polijstfilm is zelfklevend verwijderbaar zonder lijmresten na te laten op de PMMA dragers.
- Verwijder de blauwe beschermfolie van de PMMA drager. De PMMA dragers zijn transparant, niet blauw.
- Maak bij het kleven van de polijstfilm de ondergrond vrij van zand en stof met een zachte pluïsvrije doek. Gebruik geen aceton op de PMMA dragers, dit maakt ze mat.
- Kleef de polijstfilm tot net over of tegen de rand van de drager. Snij de rand na met een scherp mes. Zodat je tot tegen de rand kan slijpen.
- Je kan de PMMA dragers langs beide zijden gebruiken, dus 2 verschillende korrels polijstfilm op 1 drager kleven.
- Deze diamantpolijstfilm is niet geschikt voor ronde deuvels. Gebruik voor ronde deuvels flexibele & zelfklevende polijstfilm uit siliciumcarbide.
- Polijstfilm die niet goed meer snijdt omwille van verstopping met metaaldeeltjes hoef je niet te vervangen. Je kan die reinigen met water en zeep of met een witte gom. Je moet de polijstfilm wel vervangen wanneer hij beschadigd is.
- Stroppen kan je vervangen door polijsten met korrel 7000, 14000 en/of 50000.
- Via onderstaande QR codes kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief met info over het reilen en zeilen van De Houtbewaarder, of op de Whatsapp community waar je gericht vragen kan stellen over de wipdraaibank of het slijpen.



Succes bij het slijpen & geniet van scherp gereedschap!